



Content	المحتويات
Manual Search	خطوات البحث اليدوى
How to arrange channels	كيفية ترتيب القنوات
Reset Factory	خطوات إعداد المصنع الافتراضية
How to Favorite channels through menu	كيفية ترتيب القنوات من خلال قائمة المفضلة
Errors	الاعطال
Packages	الباقات
frequencies	الترددات

Manual scan:

Press Menu (beIN button)

Setting

Installation

Pin code (0000)

FTA installation

Choose satellite

Scan type should be manual

Search mode (FTA+CAS)

Transponder

Add-----type frequency

Start scan

البحث اليدوي

الضغط على (زر القائمة) (beIN)

الاعدادات

التثبيت

التركيب FTA

اختيار القمر الصناعي

نوع البحث ونختار يدوي وضع البحث (قنوات مجانية ومدفوعة)

جهاز الارسال اضافة

نكتب التردد

وبحث

Factory reset:

Press Menu (beIN button)

Setting

Installation

Reset factory

Press ok then press exit to close

Decoder will reboot

Change language

Choose resolution 1080p for HD or 2160 p for 4k

Country Egypt

if cst has diseqc choose diseqc installation (A for

E'shail sat + B for Nile sat) or if cst doesn't have

diseqc choose universal ----- scan-----after

finish press ok for to scan for FTA scan -----press ok

for watch tv now -----After reset we will face E06-4

not solved

استعادة ضبط المصنع

الضغط على (زر القائمة) (beIN)

الاعدادات

التثبيت

العودة الي اعدادات المصنع
نضغط موافق لاعادة التشغيل

نختار اللغة

نختار دقة الشاشة 1080p ل hd او 2160p ل 4k

نختار البلد

اذا كان الجهاز موصل علي diseqc نختار + (A for EShail sat

B for Nile sat) اما اذا لم يكن متصل ب diseqc

نختار

بحث

اذا واجهنا مشكلة e06 يرجى التواجد علي القناة الاولي واخراج الكارت وفصل الكهرباء واعادة تشغيل الجهاز بدون الكارت علي القناة الاولي وبعد ذلك ادخال الكارت

Create favorite list:

Press Menu (beIN button)

Channels arrange

Channels

Create favorite channels

Add or delete

Choose favorite

Press ok to add channel

انشاء قائمة مفضلة

الضغط على (زر القائمة) (beIN)

القنوات

انشاء القنوات المفضلة

اضافة او ازالة

نختار المفضلة

نضغط موافق لاضافة القناة

E 48 or E 52	signal problem from the dish
how to solve it :	make sure that the decoder is connected well by the LNB cable (coming from the dish)
	unplug the decoder from elec. Then connect it back
	press the green button on the remote control to check the signal Strength and quality levels (both of them should be more that 60 % otherwise you will need a technician to solve the problem)
E 37	signal problem or wrong frequency
how to solve it :	press the green button on the remote control to make sure that the frequency of the channel is right (sometimes the number is right but the polarization is wrong) , you should rescan for the right frequency
E 06 or E 04	the cam can't read the card
how to solve it :	make sure that smart card plugged in the right side (chip is down and inside)
	Unplug the decoder from electricity. Then connect it back
	insert the card upside down (the chip is up and inside) in the decoder and get it out thin in again 3 or 4 times as a try to clean the cam to be able to read the card , then insert the card right ((chip is down and inside)
	clean the chip of the card and try to clean the cam from dust if possible
	if the problem still exist reset the decoder to factory default
	if the problem still exist you will need to swap SC from the nearest branch with 76 le
E 16 or E 30 or E 19	service not activated
how to solve it :	the subscription could be expired (you need to renew your subscription)you can know that by using CNE application from play store
	the subscription is active (you need to send a reauthorization Signal to the card by using the following link : http://cne-eg.com/ar-eg/reauthorization.aspx or by using CNE application from play store)
black screen	problem in decoder program
how to solve it :	need to unplug the decoder from Elec then reconnect it again
	check if there is a new software version (setting , installation , 0000 , software update , automatic update)
	probably the smart card doesn't belong to the decoder (every decoder came with the only smart card that will work with it)
E106	channel out of beIN package
E 133 or E 118	probably the smart card doesn't belong to the decoder (every decoder came with the only smart card that will work with it)

لا توجد اشارة المشكله في استقبال الطبق للفتوات	E 48 or E 52
تأكد من توصيل الكابل القادم من الطبق للديكودر بشكل صحيح افصل الديكودر عن التيار الكهربائي ثم قم بتوصيلة مرة اخرى اضغط على الزر الاخضر في الريموت للتأكد من ان نسبة قوة الاشارة و جودة الاشارة اعلى من 60% (اذا كانت النسبة اقل من ذلك سوف يلزم حل مشكلة الطبق عن طريق فني متخصص)	كيفية حل المشكله :
تردد القناة خطأ او يوجد مشكله بالاشارة على التردد	E 37
اضغط على الزر الاخضر في الريموت للتأكد من ان تردد القناة صحيح (في بعض الاحيان يكون رقم التردد صحيح و لكن الاستقطاب خاطئ) في هذه الحالة يجب عمل اعادة بحث عن التردد الصحيح	كيفية حل المشكله :
فشل في البطاقة الذكية	E 06 or E 04
تأكد من ان كارت المشاهدة في الديكودر بشكل صحيح (الشريحة تكون للداخل و اتجاهها للأسفل) افصل الديكودر عن التيار الكهربائي و قم بتوصيلة مرة اخرى ادخل الكارت في الديكودر بشكل معكوس (الشريحة للاعلى و للداخل) و قم بادخال الكارت و اخرجه اكثر من مرة كمحاولة لتنظيف الكامة من الاتربة ثم قم بادخال الكارت بشكل صحيح (الشريحة للداخل و للأسفل) قم بتنظيف الشريحة في الكارت بشئ جاف و حاول تنظيف الكامة من الاتربة ان امكن اذا لم تحل المشكله سوف تحتاج الى اعادة برمجة الديكودر لوضع المصنع اذا لم تحل المشكله سوف تحتاج الى تغيير كارت المشاهدة من اقرب فرع بتكلفة 76 جنيها	كيفية حل المشكله :
الخدمة مشفرة حاليا	E 16 or E 30 or E 19
قد يكون الاشتراك منتهى (يجب تجديد الاشتراك) يمكن معرفة ذلك من خلال برنامج CNE المتوفر في play store (http://cne-eg.com/ar-eg/reauthorization.aspx) اذا لم يكن الاشتراك قد انتهى فيجب ارسال اشارة تفعيل اخرى للكارت عن طريق الرابط التالي: او من خلال برنامج CNE المتوفر في play store	كيفية حل المشكله :
مشكله في برنامج الديكودر	black screen
افصل الديكودر عن التيار الكهربائي و قم بتوصيلة مرة اخرى تأكد من عدم وجود تحديث لبرنامج تشغيل الديكودر (الاعدادات ، التركيب ، 0000 ، تحديث البرنامج ، تحديث لقاوي) قد تكون المشكله بسبب استخدام كارت اخر غير الكارت الخاص بالجهاز (لكل جهاز كارت واحد فقط يعمل معه)	كيفية حل المشكله :
القناة غير متوفرة في الباقة الخاصة بسيادتكم	E106

قد تكون المشكلة بسبب استخدام كارت اخر غير الكارت الخاص بالجهاز (لكل جهاز كارت واحد فقط يعمل معه)	E 133 or E 118
s decoder1000 : اضغط من الريموت (+ opt) , الصوت , اضغط على السهم اليمين لاختيار اي اختيار ماعدا دولبي	لا يوجد صوت في القنوات
Humax 3030 decoder : اضغط (?) من الريموت , من الريموت , الصوت , اضغط على السهم اليمين لاختيار اي اختيار ماعدا دولبي	لا يوجد ترجمة
s decoder1000 : اضغط من الريموت (+ opt) , الترجمة , اضغط على السهم اليمين لاختيار (Arabic)	رسالة : يوجد قصور في الدائرة الكهربائية
Humax 3030 decoder : اضغط على زر الترجمة (الزر الموجود بين +opt & ?) ثم اضغط على السهم اليمين لاختيار (Arabic)	صورة متكررة
تأكد من عدم وجود قصور في دائرة الكابل القادم من الطبق للديكودر (السلك النحاسي لا يجب ان يلامس اي من الاسلاك الفضية)	
اضغط على الزر الاخضر في الريموت للتأكد من ان نسبة قوة الاشارة و جودة الاشارة اعلى من 60% (اذا كانت النسبة اقل من ذلك سوف يلزم حل مشكلة الطبق عن طريق فني متخصص)	
. اذا كانت نسبة الاشارة اكثر من 60 % ، برجاء فصل اي مصدر تشويش مثل الراوتر او تليفون لاسلكي ، و اذا استمرت المشكلة فيجب تغيير مكان الطبق بعيدا عن اي مصدر تشويش اخر مثل ابراج شبكات المحمول	

ACCESS	SPORTS	ENTERTAINMENT	COMPLETE
912	2280	2280	2736
76/Month	190/Month	190/Month	228/Month
228/Quarter	570/Quarter	570/Quarter	684/Quarter
456/Bi Annual	1140/Bi Annual	1140/Bi Annual	1368/Bi Annual
beIN 7HD	beIN 7HD	beIN 7HD	beIN 7HD
beIN 8HD	beIN 8HD	beIN 8HD	beIN 8HD
beIN 9HD	beIN 9HD	beIN 9HD	beIN 9HD
beIN 10HD	beIN 10HD	beIN 10HD	beIN 10HD
beIN SPORTS	beIN SPORTS	beIN SPORTS	beIN SPORTS
beIN SPORTS News	beIN SPORTS News	beIN SPORTS News	beIN SPORTS News
Al Kass 1HD	Al Kass 1HD	Al Kass 1HD	Al Kass 1HD
Al Kass 2HD	Al Kass 2HD	Al Kass 2HD	Al Kass 2HD
Al Kass 3HD	Al Kass 3HD	Al Kass 3HD	Al Kass 3HD
Al Kass 4HD	Al Kass 4HD	Al Kass 4HD	Al Kass 4HD
Al Kass 5HD	Al Kass 5HD	Al Kass 5HD	Al Kass 5HD
Al Kass 6HD	Al Kass 6HD	Al Kass 6HD	Al Kass 6HD
Al Kass 7HD	Al Kass 7HD	Al Kass 7HD	Al Kass 7HD
Al Kass 8HD	Al Kass 8HD	Al Kass 8HD	Al Kass 8HD
Fox Movies HD	Fox Movies HD	Fox Movies HD	Fox Movies HD
FOX HD	FOX HD	FOX HD	FOX HD
Fox Family HD	Fox Family HD	Fox Family HD	Fox Family HD
StarWorld HD	StarWorld HD	StarWorld HD	StarWorld HD
V HD	V HD	V HD	V HD
NAT GEO people HD	NAT GEO people HD	NAT GEO people HD	NAT GEO people HD
NAT GEO WILD HD	NAT GEO WILD HD	NAT GEO WILD HD	NAT GEO WILD HD
Extreme	Extreme	Extreme	Extreme
Outdoor Channel	Outdoor Channel	Outdoor Channel	Outdoor Channel
Animal Planet HD	Animal Planet HD	Animal Planet HD	Animal Planet HD
Travel Channel	Travel Channel	Travel Channel	Travel Channel
BBC Earth	BBC Earth	BBC Earth	BBC Earth
Jeem	Jeem	Jeem	Jeem
Baby TV HD	Baby TV HD	Baby TV HD	Baby TV HD
CN Arabic	CN Arabic	CN Arabic	CN Arabic
Baraem	Baraem	Baraem	Baraem
Fox News	Fox News	Fox News	Fox News
CNN HD	CNN HD	CNN HD	CNN HD
Al Araby	Al Araby	Al Araby	Al Araby
France 24 F	France 24 F	France 24 F	France 24 F
France 24 E	France 24 E	France 24 E	France 24 E
France 24 A	France 24 A	France 24 A	France 24 A
beIN Gourmet HD	beIN Gourmet HD	beIN Gourmet HD	beIN Gourmet HD
a News	a News	a News	a News
TRT WORLD	TRT WORLD	TRT WORLD	TRT WORLD
euro news	euro news	euro news	euro news
beIN DRAMA HD1	beIN DRAMA HD1	beIN DRAMA HD1	beIN DRAMA HD1
	beIN 1HD	Fox Action HD	beIN 1HD
	beIN 2HD	FX HD	beIN 2HD
	beIN 3HD	beIN MOVIES 1HD PREMIERE	beIN 3HD
	beIN 4HD	beIN MOVIES 2HD ACTION	beIN 4HD
	beIN 5HD	beIN MOVIES 3HD DRAMA	beIN 5HD
	beIN 6HD	beIN MOVIES 4HD FAMILY	beIN 6HD
	beIN 11HD	TCM	beIN 11HD
	beIN 12HD	STAR MOVIES HD	beIN 12HD
	beIN 13HD	AMC	beIN 13HD
	beIN 14HD	Dream Works	beIN 14HD
	beIN 15HD	be Junior	beIN 15HD
	beIN 16HD	Jim Jam	beIN 16HD
	beIN 17HD	Cbeebies	beIN 17HD
	beIN NBA	D Kids	beIN NBA
		BOOMERANG	Fox Action HD
		CN English HD	FX HD
		CN Indian	beIN MOVIES 1HD PREMIERE
		Fatafeat	beIN MOVIES 2HD ACTION
		Food Network HD	beIN MOVIES 3HD DRAMA
		NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL HD	beIN MOVIES 4HD FAMILY
		Dmax	TCM
		DLife	STAR MOVIES HD
		CBS reality	AMC
		beIN SERIES 1HD	Dream Works
		beIN SERIES 2HD	be Junior
		HGTV	Jim Jam
			Cbeebies
			D Kids
			BOOMERANG
			CN English HD
			CN Indian
			Fatafeat
			Food Network HD
			Fine Living HD
			NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL HD
			Dmax
			DLife
			CBS reality
			beIN SERIES 1HD
			beIN SERIES 2HD
			HGTV
			HLN
			Bloomberg
			DTX

Price List

To control your subscription scan to download our android application or search for CNE on play store



لمزيد من التحكم في اشتراكك إمسح الرمز للحصول على تطبيق الأندرويد الخاص بنا أو إبحث عن CNE على متجر جوجل

* الأسعار المعلنة بعد اضافة قيمة الضريبة المضافة 14%

* Prices includes the value added taxes 14%

BeIN channels frequencies

Nile sat

services	Packages	Frequency
beIN sport HD1		12264 H - 2/3 - DVBS2 - 8PSK
beIN sport HD2		
beIN sport HD3		
beIN sport HD4		
beIN Max2		
beIN Max3		
beIN sport HD5		12475 V - 2/3 - DVBS2 - 8PSK
beIN sport HD6		
beIN sport HD7		
beIN sport HD8		
beIN Sport 9 HD		
beIN Sports HD	FTA	
beIN Sport 10 HD		12245 V - 2/3 -DVBS2 - 8PSK
beIN Max1		
beIN Max4		
beIN Sports News HD	FTA	

Es'hailSat

Satellite Name	S.NAME
Es'hailSat@25.5°E 11547 MHz,Ver,27500 2/3,DVB-S2,8PSK	1 HD
	2 HD
	3 HD
	4 HD
	beIN series 2HD
	MOVIES 1HD
Es'hailSat@25.5°E 11585 MHz,Ver,27500 2/3,DVB-S2,8PSK	5 HD
	6 HD
	7 HD
	8 HD
	MAX 1HD
	beIN series 1HD
Es'hailSat@25.5°E 11566 MHz,Hor,27500 2/3,DVB-S2,8PSK	17 HD
	NBA
	SPORTS HD
	NEWS HD
	MOVIES 3HD
	MAX 4HD
11122 H 8psk 2/3	BOOMERANG
	CARTOON NETWORK
	CNN International
	HLN
	TCM
	DreamWorks
	DKids
	C N HINDI
	Cbeebies

Es'hailSat@25.5°E 11623 MHz,Ver,27500 2/3,DVB-S2,8PSK	MAX 2HD
	9 HD
	10 HD
	11 HD
	12 HD
	MOVIES 4HD
Es'hailSat@25.5°E 11642 MHz,Hor,27500 2/3,DVB-S2,8PSK	13 HD
	14 HD
	15 HD
	16 HD
	MAX 3HD
	MOVIES 2HD
Es'hailSat@25.5°E 11084 MHz,Hor,27500 2/3,DVB-S2,8PSK	FOX HD
	FOX MOVIES HD
	BABY TV HD
	STAR WORLD HD
	Fox Action HD
	Foxnews
	STAR MOVIES HD
Es'hailSat@25.5°E 11669 MHz,Ver,27500 2/3,DVB-S2,8PSK	NATIONAL GEO CH HD
	NAT GEO PEOPLE HD
	NAT GEO WILD HD
	V CHANNEL HD
	Fox Family HD
	D Life
	Dmax
	DTX

Badr5@26°E 11103 Ver,27500 2/3,DVB-S2,8PSK	Jeem
	Baraem
	FATAFET
	Junior
	Bloomberg me
	A news HD
	HGTV
	Animal Planet
11065 V 8psk 2/3	Extreme sport
	CBS Reality
	Jim Jam
	AMC ME HD
	Travel channel HD
	food network HD
	fine living HD
	bbc earth
Outdoor channel HD	
Es'Hailsat@26°E 11180 MHz,Ver,27500 2/3,DVB-S2,8PSK	FX HD
	Drama HD 1
	beIN Gourmet HD
Es'Hailsat@26°E 12245 MHz,Ver,27500 5/6,DVB-S2,8PSK	Al kass 3
Es'Hailsat@26°E 12418 MHz,Hor,27500 5/6,DVB-S2,8PSK	Al kass 6
	Al kass 7
	Al kass 8
Es'Hailsat@26°E 11996 MHz,Hor,27500 3/4,DVB-S,QPSK	France 24 Arabic
	France 24 English
	France 24 French